クレジット変更キット
RUN-PCB-3
取扱説明書

設定変更例

設定例： 設定①を1コイン1クレジット、設定②を5コイン8クレジット（5連コイン時3クレジットサービス）に設定する場合

設定①のA1を1、設定②のb1を1に設定します。（A1＝1コイン、b1＝1クレジット）

設定③のA2を4、設定④のb2を7に設定します。（A1の1+A2の4＝5コイン、b1の1+b2の7＝8クレジット）

＊＊＊　サービスクレジット設定をする際は設定①Ａ１と設定③Ａ２の合計値がコイン数、設定②ｂ１と設定④ｂ２の合計値がクレジット数になります　＊＊＊

▼▼ａ２を４、ｂ２を７に設定変更してみます▼▼

MEMO①　デモ表示中に【NEXT】ボタンを押すと現在の設定値の表示をします。

設定項目一覧

項目番号	内　　容　　※マークは工場出荷時値です
Ａ １	コイン　イン　　1～99　※1
ｂ １	クレジット　アウト　　1～99　※1
Ａ ２	追加コイン　イン　　1～99　※1
ｂ ２	サービスクレジット　アウト　　1～99　※1
Ａ ３	コイン　アウトの信号速度　　0：50mS（速い）　1：100mS（標準）※1　2：800mS（遅い）
Ａ ４	追加コインの受付時間　　0：スタートボタンで終了（今回は使用しません） 1～9：（×10秒）　1＝10秒～9＝90秒の間に次のコインの受付がないと自動的に追加コインとしての受付終了 ※9
Ａ ５	クレジットの出力方法　　0：追加コイン設定値の投入後に出力 1：コイン投入ごとに出力　※1

MEMO②　設定作業時に一時的にコインイン設定がクレジットアウトの数値より下回った時にもA5の設定が強制的に"0"設定になります
MEMO③　クレジット出力をコイン投入ごとの出力にする場合は設定時に必ずA５＝1を確認してください